



## Instructions pour le remplacement des piles de votre équipement Bell Maison intelligente.

Vous trouverez ci-inclus les piles de remplacement pour votre appareil Bell Maison intelligente. Veuillez consulter la liste ci-dessous pour identifier votre appareil nécessitant un remplacement de piles, puis suivez les instructions détaillées pour les remplacer.

### Recyclage des piles

Nous vous encourageons à disposer de vos piles usagées de façon écologique. Pour plus d'informations sur les types de piles acceptées et les lieux de dépôt pour le recyclage, veuillez visiter [www.appelarecycler.ca](http://www.appelarecycler.ca).

### Instructions

Désarmez d'abord votre système.



### Répéteur PG9920 PowerG

Type de pile : NI-MH4.8V / 1.3AH (4X1.2V)

1. Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
2. Repérez la vis située sur le côté du répéteur.
3. À l'aide d'un tournevis étoile, dévissez la vis du couvercle et retirez-le doucement en tirant vers le haut.
4. Repérez le bloc-piles et débranchez délicatement la pile.
5. Insérez le nouveau bloc-piles dans le connecteur du terminal.
6. Fermez le couvercle afin que les trous s'alignent et resserrez la vis à l'aide d'un tournevis étoile.
7. Rebranchez le câble d'alimentation dans la prise électrique.
8. Communiquez avec le soutien technique pour confirmer que le remplacement de la pile a été effectué avec succès et que le répéteur fonctionne correctement. Vous trouverez les numéros de téléphone pour nous joindre à la fin de ce document.

**Remarque :** Après un changement de pile, il se peut que le système affiche toujours un message de pile faible; il peut s'écouler jusqu'à cinq minutes avant que ce message disparaisse.