

Instructions pour le remplacement de pile de votre équipement Bell Maison intelligente.

Vous trouverez ci-inclus la pile de remplacement pour votre panneau Honeywell Lyric ainsi que des instructions détaillées sur la façon de la remplacer.

Recyclage de la pile

Nous vous encourageons à disposer de votre pile usagée de façon écologique. Pour plus d'informations sur les types de piles acceptées et les lieux de dépôt pour le recyclage, veuillez visiter www.appelarecycler.ca.

Avertissement de sécurité

Avant de commencer, assurez-vous que la pile ne présente aucune anomalie, comme un renflement ou une fissure, une fuite de liquide, des bornes corrodées ou une température élevée. En cas d'anomalie, n'utilisez pas la pile. Communiquez avec l'équipe de Bell Maison intelligente pour planifier un appel de service. Les numéros de téléphone se trouvent à la fin de ce document.

IMPORTANT : Avant de changer la pile, votre système d'alarme doit être temporairement mis HORS LIGNE. Cela empêchera qu'un signal d'alarme soit envoyé au centre de surveillance et qu'un opérateur intervienne. Appelez au 1 866 949-0078 et choisissez l'option 1. Vous devrez fournir votre mot de passe à des fins de vérification.

Avant de remplacer votre pile, vous devrez sélectionner « Sécurité » à partir de l'écran d'accueil de votre clavier. Ensuite, à partir du menu Outils, choisissez « Évolué » et sélectionnez « Installer la batterie de secours ». Le système vous demandera si vous souhaitez continuer. Appuyez sur « Oui » et la procédure d'installation de la pile s'affichera à l'écran. Vous pouvez suivre ces instructions ou suivre les étapes indiquées ci-dessous.

Directives

1. **Ouvrez le panneau.** Dévissez la petite vis sur le bas de votre panneau à l'aide d'un tournevis Phillips (ou étoile). Ensuite, soulevez l'unité entière et retournez-la.
2. **Débranchez la pile.** Dévissez le couvercle en plastique de la pile. Tirez ensuite doucement sur les fils de la pile pour déconnecter l'ancienne pile et la retirer.
3. **Remplacez la pile.** Branchez les fils et insérez la nouvelle pile. Ensuite, replacez le couvercle de la pile en l'insérant d'abord dans le clip au bas, puis en revissant la partie supérieure en place.
4. **Remettez le couvercle avant en place.** Alignez la partie supérieure, puis enclenchez la partie inférieure pour la mettre en place. Remettez la vis au bas du panneau pour le remettre en place.
5. **Contactez le soutien technique.** Vous devrez confirmer que la pile a été correctement remplacée et que l'appareil est en bon état de marche. Les coordonnées sont indiquées ci-dessous.



Contactez-nous

Pour toute question supplémentaire concernant votre équipement Bell Maison intelligente, visitez bell.ca/maison-intelligente.

Vous pouvez aussi joindre notre équipe du soutien technique aux numéros suivants :

Ontario et Québec : 1 877 267-2004. Manitoba : 1 866 949-0078.

Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Terre-Neuve-et-Labrador, et Î.-P.-É. : 1 844 474-2023.